




Dimensiones:



71,1±0,5mm

84,8±0,5 mm

81,8±0,5 mm

35,5±0,5 mm

45±0,5 mm

IEC61008-1

50,3±0,5 mm

72,3±0,5 mm

| Características técnicas            | EPR42530AC     | EPR44030AC | EPR46330AC |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Tensión nominal (Ue)                | 415 VAC - 50Hz |            |            |
| Rango de intensidad (In)            | 25A            | 40A        | 63A        |
| Sensibilidad (IΔn)                  | 30mA           |            |            |
| Corriente residual nominal (Im=IΔm) | 500A           |            | 630A       |
| Capacidad de ruptura (Icn)          | 10kA           |            |            |
| Tensión de impulso (Uimp)           | 4kV            |            |            |
| Tipo                                | AC             |            |            |
| Nº de polos                         | 3P+N           |            |            |
| Grado de protección                 | IP20           |            |            |
| Temperatura de operación            | -25~40°C       |            |            |

### Características generales:

- Instalación Riel DIN.
- El interruptor diferencial cumple la función crucial de salvaguardar a los seres vivos contra descargas eléctricas. Los tipo AC solo protegen contra fugas corriente de forma de onda sinusoidal pura 

#### Precauciones para la instalación y uso seguro:

- Antes de realizar su instalación, asegúrese de leer este manual de instrucciones para una correcta manipulación.
- Apriete el tornillo de los terminales con el torque adecuado para evitar sobrecalentamiento, según IEC 61008-1.
- El terminal de la abrazadera puede alojar cables hasta 25mm<sup>2</sup> (torque de apriete bornera 2Nm).
- Si es posible use el cable requerido de la siguiente manera; inferior a 16A 2.5mm<sup>2</sup>, 25A 4mm<sup>2</sup>, 32A 6mm<sup>2</sup>, 40A 10mm<sup>2</sup> y 63A 16mm<sup>2</sup>.
- La medición de la resistencia de aislamiento entre fases o la resistencia dieléctrica entre fases no está disponible para este interruptor. Para hacerlo retire el interruptor del circuito de antemano.
- Cuando el interruptor automático se dispare, elimine la causa y mueva la palanca. O bien, puede dar lugar a un accidente de fuego.
- La instalación debe ser efectuada por personal técnico capacitado.
- Desconecte y verifique la ausencia de tensión antes de instalar y conexionar el producto.
- Evite someter el diferencial a tensiones o condiciones distintas a las especificadas por diseño.
- Verifique la conexión en los terminales
- Conecte el instrumento con entrada en la parte superior y salida hacia la carga en la parte inferior.
- Por favor, no abra la cubierta del instrumento, esto puede ser peligroso y además invalida la garantía.
- No utilice este producto para propósitos diferentes al que fué diseñado.
- No limpie el dispositivo con solventes o productos que puedan dañar o desgastar la cubierta.
- Utilizar en áreas con el menor nivel posible de suciedad, humedad e insectos.
- Gralf no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia debido al mal uso de este instrumento.
- Este producto debe ser probado con el botón (Test) regularmente.

Para mas información ingrese a:  
[www.gralf.com.ar](http://www.gralf.com.ar)